

5 Rinse Water Reservoir, then fill with water to and not beyond the MAX FILL line. Bottled or filtered water is recommended.

Rincez le réservoir d'eau, puis remplissez-le jusqu'à la marque de NIVEAU PLEIN (MAX FILL), sans la dépasser. Il est recommandé d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée.

6 Return Reservoir and Lid to brewer; place mug on Drip Tray.

Replacez le réservoir et le couvercle sur la cafetière; placez une tasse sur la cuvette d'égouttage.

7 Press and release the Power Switch.

Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER).

4 min

8 Wait until the screen indicates "READY TO BREW" (~4 minutes).

Attendez que le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaisse à l'écran (environ 4 minutes).

9 Lift and lower the Handle. Press the flashing BREW Button.

Soulevez et abaissez la poignée. Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW) clignotant.

10 Once mug is filled, discard hot water.

Une fois la tasse remplie, jetez l'eau chaude.

NOTE: Do not lift the Handle while heating or brewing.

REMARQUE : Ne soulevez pas la poignée de la cafetière pendant la période de chauffage ni lors de l'infusion.

B. Brew Infusion

11 Place mug on Drip Tray. Lift the Handle.

Placez une tasse sur la cuvette d'égouttage. Soulevez la poignée.

12 Place chosen K-Cup® pack into the K-Cup® Pack Assembly Housing. Caution: Avoid the sharp needles in the K-Cup® Pack Assembly Housing. Lower the Handle.

Placez la dosette K-Cup® choisie dans le boîtier de l'assemblage du support à dosette K-Cup®. Attention : Ne touchez pas aux aiguilles pointues dans le boîtier de l'assemblage du support à dosette K-Cup®. Abaissez la poignée.



13 Select the appropriate brew size: 3.25 oz., 5.25 oz., 7.25 oz., 9.25 oz. or 11.25 oz. Press the flashing BREW Button.

Sélectionnez le format d'infusion approprié : 96 ml (3,25 oz), 155 ml (5,25 oz), 214 ml (7,25 oz), 274 ml (9,25 oz) ou 333 ml (11,25 oz). Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW) clignotant.

14 Enjoy!

Savourez!

DO NOT remove or puncture the foil lid of the K-Cup® pack.

NE perforez PAS la dosette K-Cup® et n'enlevez pas son couvercle d'aluminium.

Remove used K-Cup® pack after brewing. CAUTION: K-Cup® pack will be hot.

Retirez la dosette K-Cup® utilisée après l'infusion. ATTENTION : La dosette K-Cup® sera chaude.

P/N 60-201285-000 Rev C
04/13

A. Set-Up Préparation



1 Remove adhesive tape and LCD display label.

Enlevez le ruban adhésif et l'étiquette de l'afficheur ACL.

2 Unwrap cord and plug into grounded outlet.

Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.

3 Carefully remove Water Reservoir Lid.

Enlevez délicatement le couvercle du réservoir d'eau.

4 Remove Water Reservoir by lifting up and away from brewer.

Enlevez le réservoir d'eau en le soulevant à la verticale puis en l'éloignant de la cafetière.

KEURIG® K-CUP® Single Cup Brewing System

SET-UP GUIDE

Keurig® K-Cup® K79 Platinum Plus Brewer

GUIDE D'INSTALLATION

Cafetière à K-Cup® K79 Platinum Plus de Keurig®